



X 7





**MEE** audio™



# Stereo Bluetooth Wireless Sports In-Ear Headphones

パッケージ内容


X7 Bluetooth イヤホン本体




専用キャリングケース



充電用 USB ケーブル



日本語マニュアル(本書)



イヤーチップ(3セット)

## コントローラー

1: 充電ポート (MicroUSB 接続)

2: ステータスインジケータ

3 (短押し): ボリュームアップ

(長押し): 次の曲へ


4: 通話用マイク

5 (短押し): 再生/ストップ

(長押し): 電源オン/オフ

6 (短押し): ボリュームダウン

(長押し): 前の曲へ




## 充電する

\*X7 初回使用時は必ず満充電の状態で使用を開始して下さい。

電源が供給されている USB ポートに Micro USB ケーブルを挿入し、X7 の充電ポートに繋いで充電を開始します。約2時間で 100%まで充電されます。充電中はステータス・インジケータが赤色に点灯します。充電が完了すると青色の点灯に変わります。

充電完了後は充電ポートのカバーを必ず締めて下さい。カバーが外れたまま使用すると、十分な汗耐性機能が発揮されない場合があります。



本体の充電がなくなってくると“バッテリーロウ”という音声が発音され、インジケータが赤く点滅します。



iphone などのアップルデバイスでは画面上でバッテリー残高を確認することができます。

## イヤークリップを装着する


X7 はインイヤータイプのイヤホンです。イヤークリップを使うことで密閉することで良好な低域と全体的な音質を実現します。Meeaudio はあなたに最適なフィット感を提供する為に3つの異なるサイズのイヤークリップを用意しました。全てのサイズで試してみて自分に最も合うサイズのものをご利用下さい。



イヤークリップの目的はイヤホンが耳にぴったり収まるようにし、挿入時に外来ノイズを減らし最高の低音レスポンスを提供する為のものです。


図のように取り付けます。

X7 のご利用前にきちんとはまっているかをよくご確認下さい。




## イヤホンを装着する


X7 イヤホンには、フレックスワイヤーイヤーフックを使用したオーバーイヤー・イヤードesignが採用されています。X7 を装着するには、まず "R"と "L"のマークで示されているように、左右のイヤホンを識別します。ケーブルの取り外しや交換はできません。




ケーブルを首の後ろに置き、イヤーフックを耳の周りに通し、イヤピースを耳に入れます。

耳にぴったり合うまで、イヤピースのサイズを変えて調整します。





ケーブルシンチを締めることで、ケーブルの跳ね上がり等を防ぎ、よりフィットができます。



## Bluetooth 接続する

X7 を使用するにあたっては、Bluetooth 対応機器とのペアリングが必要です。

設定を削除しない限り初めのペアリング登録以降は電源 ON で使用を開始できます。

X7 の電源を OFF の状態で、デバイスの 1m 以内で「ペアリング」と音声が出るまでマルチファンクションボタンを長押しします。



**iPhone/ iPad / iPod touch**  
「設定」を開きます。  
「Bluetooth」をオンにします。  
自動的にペアリング可能な Bluetooth デバイスを検出します。



**Android™ 機器**  
「設定」を開きます。  
「Bluetooth」をオンにします。  
接続可能なデバイス一覧に X7 Plus が現れない場合は「デバイスの検索」をクリックします。



**Windows® Phone 8**  
「設定」を開きます。  
「Bluetooth」をオンにします。  
自動的にペアリング可能な Bluetooth デバイスを検出します。

※画像は設定画面の例です。詳細はご利用の機器のマニュアルをご参照下さい。

## 登録済みの機器との接続

X7 の電源をオンにすると、検出可能な範囲にある最後にペアリング登録されたデバイスに接続します。

自動的にデバイスに接続されない場合は、マルチファンクション・ボタンを一度押しすとデバイスとの接続をやり直すことができます。以上の手順で接続されない場合は、デバイスの Bluetooth メニューで「X7」を選択して下さい。

\*ペアリングしたデバイスの Bluetooth 機器自動接続を「許可」にして下さい。デバイスによっては Bluetooth オーディオ機器の接続を毎回手動で設定する必要があります。

## マルチポイント

マルチポイントは、2 台の Bluetooth デバイスを同時に X7 に接続できる機能です。

各デバイスの BLUETOOTH PAIRING セクションに記載されているペアリング手順に従ってマルチポイントを使用するには、両方のデバイスをペアにする必要があります。

両方のデバイスとペアになったら、X7 の電源を入れ、ペアになった最後のデバイスに接続するまで待ちます。次に、接続する 2 番目の機器の Bluetooth メニューから「MEE audio X7」を選択します。ヘッドセットは、一度に 2 つ以上のデバイスに接続することはできません。


注: マルチポイント経由で 2 つの接続を維持すると、ヘッドセットの動作範囲とバッテリー寿命が低下することがあります

2 つのデバイスを切り替えるには、アクティブなデバイスでオーディオ再生を一時停止し、接続されている他のデバイスでオーディオ再生を開始します。音声切り替わるのに数秒かかります。

着信コールは常にメディアの再生より優先されます。着信すると、X7 は着信のあったデバイスを自動的にアクティブにします。

コンピュータやスタンドアロンのオーディオ送信機など、一部のデバイスでは、電話がかかってきた場合を除いてオーディオの切り替えができない場合があります。

複数のデバイスに接続したくない場合は、X7 に接続したくないデバイスで Bluetooth を無効にするか、そのデバイスの Bluetooth メニューを使用して「MEE audio X7」を切断します。



## ボリュームアップ/トラックスキップ

- 短く押す - ボリュームを上げます
- 長く押す - 次の曲へスキップします

## マルチファンクションボタン

- 3秒間押す - 電源のオン
- 短く押す - 曲の再生/停止  
(音楽のプレイバック中)
- 短く押す - 電話に出る
- 2秒間押す - 着信を拒否する
- 短く押す - 電話を切る  
(通話中)
- 2度短く押す - リダイヤル
- 7秒間押す - 電源のオフ

## ボリュームダウン/トラック戻し

- 短く押す - ボリュームを下げる
- 1秒間押す - 前の曲へスキップ
- 2秒間押す - マイクのミュート/ミュート解除  
(通話中)

## LED ステータスインジケータ

充電中: 赤色に点灯

充電完了: 青色に点灯

ペアリング・モード: 青色と赤色に点滅

接続待機状態: 10秒毎に青色に一度点灯

デバイス接続中: 5秒毎に青色に二度点灯

着信時: 青色に点滅

## 困ったときは/トラブル・シューティング

### ファクトリー・リセット

ファクトリー・リセットを行うとX7のメモリーに保存されているペアリング済みデバイスが全て削除されます。ファクトリー・リセットは以下の手順で行うことができます。

ペアリング・モードにします。

ボリュームアップボタンとボリュームダウンボタンを同時に4秒間押し続けます。

メモリーが消去されるとステータス・インジケータが点滅します。

メモリー消去完了後、自動的にペアリング・モードで再起動します。

## 安全にご使用いただくために

X7 を使用しない時は電源をオフにし、大切に保管して下さい。

直射日光や極端な気温(-10℃以下/45℃以上)の下での保管は、バッテリーの寿命を著しく縮める原因となります。

イヤータップ、ケーブルクリップを除く全てのパーツはユーザー様ご自身で交換することができません。分解、非正規修理、不正改造などによる損傷は保証対象外となります。

可燃性ガスが発生している環境では絶対に使用しないで下さい。火災・爆発など重大事故を引き起こす可能性があります。

X7 本体及び付属品、パッケージはお子様手の届かないところに保管して下さい。


## クリーニング方法

イヤータップを X7 本体から取り外します。脱脂用のアルコールや中性洗剤を少量浸した綿棒で

X7 ボディ部分とイヤータップを丁寧に洗浄します。

X7 本体とイヤータップが完全に乾燥するまでにご使用をお控え下さい。

イヤータップを取り付けて、使用を再開して下さい。



## 注意/警告

大きな音量で長時間リスニングを続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。音量を上げすぎないようにご注意ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、絶対に使用しないで下さい。

周囲の音が聞こえないと危険な環境では使用しないで下さい。

X7 を接続する前に、メディアを再生するデバイスの音量を最小まで小さくして下さい。

X7 接続後、快適な音量まで徐々に音量を上げて下さい。

## 保証

ドライバ、Bluetooth ユニットに限りご購入後1年間

イヤーチップ等付属品は保証対象外です

**M.I.D.**C-audio

**輸入代理店 株式会社 宮地商会**

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-4

<http://miyaji.co.jp/MID/C-audio/>